LONG
потолочный

Инструкция по сборке, установке и эксплуатации Кронштейна потолочного для плазменных и LCD TV.
Гарантийное свидетельство производителя.

СДЕЛАНО В РОССИИ



1 Потолочная штанга в сборе (1шт.)
2 Штанга подвижная (1шт.)
3 Переходная площадка (1шт.)
4 Элемент крепления плазм. панели (2шт.)
5 Болт М12 (4шт.)
6 Гайка М10 (4шт.)
7 Шайба12 (4шт.)
8 Болт М10 (2шт.)
9 Гайка М10 (2шт.)
10 Шайба 10 (2шт.)
11 Подшипник (1шт.)
12 Болт М6 (4шт.)
13 Гайка М6 (4шт.)
14 Болт М10 (1шт.)
15 Гайка М10 (1шт.)
16 Шайба 10 (1шт.)

А. Сборка и монтаж изделия

Необходимый инструмент: гаечные ключи ; отвертка шлиц и крест; дрель.
Винтами и стопорными гайками (поз.12 и 13) выбирается зазор в 1 мм для выбора усилия поворота площадки (поз.3) вокруг своей оси.

Внимание! Перед началом эксплуатации необходимо проверить надежность крепления кронштейна к потолку с усилием 80кг. И только после этого устанавливать плазменную панель.
Производитель не комплектует это изделие потолочным крепежом.

Б. Обслуживание

Чистка и уход за изделием осуществляется с применением влажной ткани, смоченной в мыльном растворе.
Внимание! Недопустимо применение растворителей и абразивных средств.

В. Гарантийные обязательства

Изделие предназначено только для внутренних помещений.
Гарантия на все сварные и механические соединения 15 лет.
Производитель не несет ответственности за дефекты, возникшие вследствие некомпетентной сборки и нарушения правил эксплуатации.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия, при этом не ухудшающие потребительские качества изделия.